



ATILIM
DEĞİRMEN MAKİNA

JET PLUS FİLTRE





JET PLUS FİLRE

- * Sistemde meydana gelen tozun havadan ayrıştırılması için kullanılır.
- * Emilen tozlu hava miktarını debi miktarından hesabına göre litre yüzey alanı hesaplanır ve bu hesaba uygun yapıda litre sayısı /boyu dizayn edilir.
- * Torba temizlemesi basınçlı havanın püskürtülmesi ile sağlanır. Genelde bu hava kompresör havası ile sağlanır ve patlaç val er yardımı ile basınçlı hava torba üzerine temizleme havası olarak gönderilir.
- * Tozlu hava giriş, aspiratör / baca çıkış adaptörleri,
- * Toz boşaltma sistemi (konikli / dip sıyrıcılı / vibro taban)

